

12V 铅酸蓄电池使用说明

本产品为 AGM 蓄电池，即采用吸液式玻璃纤维隔层的阀控式蓄电池。

在操作蓄电池时，需遵照本使用说明并结合车辆用户手册！在操作蓄电池时可能会接触到对健康有害的物质。存在伤害危险，尤其是对皮肤、眼睛的伤害，以及不小心吞咽时的伤害。请仅让具有资质的专业维修间执行蓄电池操作。如果（例如由于紧急情况）必须自行执行操作，需遵守以下操作准则：

急救：硫酸。

入眼后 - 用流动的水冲洗若干分钟。

吞咽后 - 立即喝下大量的水，并服用活性炭。

吸入酸雾后 - 呼吸新鲜空气。

接触皮肤 / 衣物后 - 立即用皂液中和，然后用大量的水冲洗。

原则上需立即就医 / 送至急诊！

注意：仅安装已充分充电的蓄电池（至少 12.5 V 稳定电压）。不得使用损坏的蓄电池 - 有爆炸危险！避免短路。

如果蓄电池曾被冻住，则需进行更换。切勿对冻住的蓄电池进行充电，切勿在超过 45°C 的温度下对蓄电池进行充电。

存储：

1. 蓄电池存储在干燥、清洁、防冻和通风良好的室内环境中，推荐存储温度为 5-25 摄氏度，避免热源和明火的暴露，也应避免阳光直射。
2. 蓄电池不得倒置和卧放，不得受任何机械冲击和重压。
3. 蓄电池在室温下存储 6 个月内一般不需要补充电，存放期超过 6 个月的蓄电池经补充电后仍可使用。

拆卸和安装：请仅将蓄电池安装在制造商许可的车型中。若因错误安装造成蓄电池损坏，我们不接受任何保修要求。

拆卸和安装蓄电池时可能会对车辆造成损坏。建议由具有资质的专业维修间执行拆卸和安装工作。如果您破例想要自行拆卸和安装，请注意以下提示：

1. 关闭发动机、点火开关和所有用电器，拉紧手刹，解锁车辆。
2. 拆卸时首先断开负极接头 (-)，然后断开正极接头 (+)。
3. 正确固定新蓄电池。
4. 仅当其连接在车辆中时，才去掉电极保护盖，然后将其装到被替换的蓄电池电极上。此过程存在失火和爆炸危险以及对身体和生命造成的危险。
5. 安装时首先连接正极接头 (+)，然后连接负极接头 (-)，注意端子是否牢固就位。

6. 从被替换的蓄电池上沿用排气软管 / 角形件、电极盖、密封塞等可拆卸零件，将其以同样的方式连接上。安装现有的或随附的密封塞。

外部充电：遵守充电器的操作说明！仅使用针对该车辆经检测并许可的充电器。充电时保持良好的通风！如果有酸溢出或蓄电池变烫，需中断充电。如不按规定充电将存在失火和爆炸危险以及对身体和生命造成的危险。

保养：仅使用潮湿的或防静电的抹布清洁蓄电池，保持蓄电池表面干燥和干净。不得打开蓄电池。启动功率不足时检查蓄电池，必要时继续充电。定期检查电量，对蓄电池充电后在阴凉处存放。若不遵守安全注意事项，则可能会对身体和生命造成危险和 / 或导致严重的财产损失，并存在失火和爆炸危险。

启动辅助：遵循车辆用户手册的说明！仅使用额定电压相同的蓄电池。额定电压见蓄电池壳体的标签。仅使用许可的跨接电缆。遵守电缆的使用说明。必要时，应联系抛锚服务或附近的汽车专业维修间。

保修：若买主就蓄电池的产品缺陷提出索赔，需由本地经销商根据适用的法规进行处理。